



TECNOCER SRL **GROUP**

DIVISIONE COMPONENTI CERAMICI
ABTEILUNG FÜR KERAMIKKOMPONENTEN
CERAMIC COMPONENTS DIVISION
DIVISION COMPOSANT SANITAIRES CARRELAGES
CONTROLLI DILATOMETRICI E MISURE LABORATORIO

DIVISIONE TRATTAMENTI CHIMICI
ABTEILUNG FÜR CHEMISCHE BEHANDLUNGEN
CHEMICAL TREATMENT DIVISION
DIVISION TRAITEMENTS CHIMIQUES

VIA VERDI 13- 40067 RASTIGNANO - BOLOGNA -ITALIA

Tel. 0039 051 743280

Fax 0039 051 743282

p.iva it 01694471200

cod.fisc. 04215550379

REMOV GEL

Scheda tecnica

REMOV GEL è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici vetrose: vetro, ceramica, sanitari da bagno.

Il suo uso prima dell'applicazione di TECNOCLEAN su superfici usate è indispensabile. Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, lasciando una superficie pulita.

NON utilizzare su alluminio e plastica in quanto ne potrebbe alterare l'aspetto. Può essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti, una più lunga permanenza a volte può variare l'aspetto e/o il colore della superficie.

Istruzioni d'uso per superfici usate:

Prima di iniziare il trattamento TECNOCLEAN su ceramica o vetro è indispensabile rimuovere tutto il calcare dalle superfici, utilizzando ns. prodotto SUPERGLASS nel caso di incrostazioni forti, un prodotto anticalcare o REMOV GEL

L'applicazione sul calcare, rende inutile il trattamento con TECNOCLEAN.

-Applicare REMOV GEL

- proteggendosi con guanti

- per mezzo di una spugna:

- usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla superficie da pulire.

Qualora lo spessore fosse sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non succede

- Tamponare e lasciare agire per circa 30/60 minuti, non fare asciugare-risciacquare con acqua e asciugare la superficie;

-verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare; in caso contrario ripetere le precedenti operazioni;
-procedere all'applicazione di TECNOCLEAN sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

AVVERTENZE

PROVOCA GRAVI USTIONI.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE TENUTO FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E DEVE ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE CON GUANTI , OCCHIALI E IN LOCALE ARIEGGIATO, EVITANDO L'INALAZIONE DIRETTA ED IL CONTATTO CON OCCHI E PELLE.

Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.